

TRUCK-G800

Manual de instalação



Software de navegação para camiões para
INE-W987D / X800D-U / X800D-ML

Português

Setembro 2014, Versão 1.0

Instruções de instalação para INE-W987D / X800D-Ou / X800D-ML:

O software do cartão SD TRUCK-G800 habilita as unidades INE-W987D e X800D-Ou / X800D-ML com a cartografia para camiões. Também é válido para autocaravanas e caravanas.

- 1) Acenda o sistema de navegação.
- 2) Pressione o botão “Open/Tilt”, a seguir seleccione “SD” no ecrã.
- 3) Extraia a lingüeta de protecção da ranhura SD e extraia-a.
- 4) Insira o cartão SD TRUCK-G800 e coloque de novo o protector.
- 5) Pressione a tecla “Close”.
- 6) Tire o contacto (ACC) e espere um minuto.
O dispositivo de navegação estará pronto para usar-se.

IMPORTANTE:

Assegure-se de introduzir o cartão SD TRUCK-G800 dantes de aceder a <https://alpine.naviextras.com> para as actualizações. Após que o cartão SD se tenha introduzido, estarão disponíveis os mapas específicos para camiões e outros conteúdos em <https://alpine.naviextras.com>.

Como ajustar as características específicas para camião no software de navegação:

- 1) Pressione o botão de “Navegação” e seleccione o símbolo de “Ajustes” no menu principal de navegação.
- 2) Pressione “Ajustes da rota” e a seguir pressione “Veículo”.
- 3) Para autocaravanas e caravanas: Seleccione "Predef Carro".
Para camiões (veículos pesados): Seleccione "Predef Camion".
- 4) Pressione o símbolo de “Ajustes” na barra de selecção de “Predef Carro” / “Predef Camião” para aceder aos ajustes das características de camiões, permitindo-lhe personalizar e ajustar os valores aplicáveis a seu veículo.